

INSTRUCCIONES Para el WiFi Portátil(GL06P ver1.0)

Espanola Instruction for GL06

1 Cargar la Bateria

- a) Desde un enchufe. Tarda 4 horas en cargarse.
- b) Desde un PC(USB). Tarda 9 horas.

2. Encendido/Apagado

Encendido

Pulse el botón de encendido 5s y
Conecte la red 3GorLTE.

Apagado

Pulse el mismo botón 5-10s y
Desconecte la red 3GorLTE.



Si está el indicador “Wifi” en la pantalla del wifi,
Pulse el botón de encendido 1s. Aparecerá el indicador Wifi en la
pantalla

3 Instalar Wifi para Portátil o iPhone/iPad

a) Para Portátil

- Seleccione el Panel de Control desde el “Menú de Inicio”
- Seleccione “Conexiones y Redes”, y haga click en Conectar a Red.
- Seleccione SSID “GL06P-xxxx” o pulse el botón trasero del Wifi y luego haga click en conectar.
- Introduzca la clave WPA. La clave WPA está en la parte trasera del dispositivo. A continuación guarde.

b) Para iPhone/iPad

- Seleccione Ajustes y General, luego vaya a ”Red” y Wi-Fi.
- Seleccione SSID “GL06P-xxxx” o pulse el botón trasero del Wifi y luego haga click en conectar.
- Introduzca la clave WPA. La clave WPA está en la parte trasera del dispositivo. A continuación guarde.

4 Resetear WiFi de Bolsillo

- Si tiene algún problema, resetee el dispositivo así:
(Algunos wifis de bolsillo no tienen botón Reset)
- Abra la tapa de la batería, quite la batería y espere 15 min. Colóquela, encienda el dispositivo y pulse el botón Reset.



5 Componentes

1. Dispositivo Wifi de bolsillo.
2. Cargador AC
3. Cable USB
4. Este Manual

6 Acciones Prohibidas –

- No abra el Wifi de bolsillo.
- No quite la tarjeta SIM del dispositivo.
- No lo use fuera de Japón. Si lo haces, te harán pagar una tasa de Roaming ilimitada.

✂ Soporte técnico
Teléfono 03-4455-3935

Si no puede contactar, llámenos a:
Teléfono 080-3452-7100

<Pruebe lo siguiente si algo no funciona adecuadamente>

1. Quite la tapa trasera (ver manual).
2. Quite la batería y espere 15 min.
3. Después de 15 min vuelva a poner la batería.
No coloque la tapa trasera y encienda el wifi.
4. Pulse el botón de Reset con un alfiler durante 5 segundos (ver manual).
5. Coloque la tapa trasera.
6. Vuelva a intentar conectar su dispositivo al Wifi de bolsillo.