

# INSTRUCCIONES para el Wi-fi de bolsillo(GP02-rev)

Espanola Instruction for GP02

## 1.Cargar la Bateria

- a) Desde un enchufe. Tarda 4 horas en cargarse.
- b) Desde un PC(USB) Tarda 6 horas.

## 2.Encendido/Apagado

### Encendido

Pulse el botón de encendido 5 segundos y luego Conecte la red 3G.

### Apagado

Pulse de nuevo el mismo botón y luego Desconecte la red.



### ★Modo ahorro

Si el cliente no usa el Wifi durante 10 minutos el aparato entrará en modo ahorro.

Si quiere usarlo de nuevo pulse el botón de encendido durante 1 segundo y se encenderá.

## 3.Instalación del Wi-Fi para un portátil o iPhone/iPad

### a) Para portátil

- Seleccione el Panel de Control desde el “Menú de Inicio”
- Seleccione “Conexiones y Redes”, y haga click en Conectar a Red.
- Seleccione SSID “GP02-xxxx” o pulse el botón trasero del Wifi y luego haga click en conectar.
- Introduzca la clave WEP. La clave WEP está en la parte trasera del dispositivo. A continuación guarde.

### b) Para iPhone/iPad

- Seleccione Ajustes y General, luego vaya a ”Red” y Wi-Fi.
- Seleccione SSID “GP02-xxxx” o pulse el botón trasero del Wifi y luego haga click en conectar.

- Introduzca la clave WEP. La clave WEP está en la parte trasera del dispositivo. A continuación guarde.

#### 4. Resetear el Wi-Fi de bolsillo

Si tiene algún problema, resetee el dispositivo así:  
(Algunos wifis de bolsillo no tienen botón reset)

Abra la tapa de la batería y pulse el botón Reset

#### Componentes

1. Dispositivo Wifi de bolsillo.
2. Cargador AC
3. Cable USB
4. Este Manual



#### - Acciones Prohibidas -

- No abra el Wifi de bolsillo.
- No quite la tarjeta SIM del dispositivo.
- No lo use fuera de Japón. Si lo haces, te harán pagar una tasa de Roaming ilimitada.

**Soporte técnico**

**Teléfono 03-4455-3935**

**Si no puede contactar, llámenos a:**

**Teléfono 080-3452-7100**

## ⟨Pruebe lo siguiente si algo no funciona adecuadamente⟩

1. Quite la tapa trasera (ver manual).
2. Quite la batería y espere 15 min.
3. Después de 15 min vuelva a poner la batería.  
No coloque la tapa trasera y encienda el wifi.
4. Pulse el botón de Reset con un alfiler durante 5 segundos (ver manual).
5. Coloque la tapa trasera.
6. Vuelva a intentar conectar su dispositivo al Wifi de bolsillo.