

INSTRUCCIONES para el WiFi Portátil (GL04P

ver1.0) Espanola Instruction for GL04

1.Cargar la Batería

- a) Desde un enchufe. Tarda 3 horas en cargarse.
- b) Desde un PC(USB). Tarda 7,5 horas.

2.Encendido/Apagado

Encendido

Pulse el botón de encendido 5s y
Conecte la red 3G or LTE.

Apagado

Pulse el mismo botón 5-10s y
Desconecte la red 3GorLTE.



Si está el indicador “Wifi” en la pantalla del wifi,
Pulse el botón de encendido 1s. Aparecerá el indicador Wifi en la
pantalla

3.Instalar Wi-Fi para Portátil o iPhone/iPad

a) Para Portátil


- Seleccione el Panel de Control desde el “Menú de Inicio”
- Seleccione “Conexiones y Redes”, y haga click en Conectar a Red.
- Seleccione SSID “GP04P-xxxx” o pulse el botón trasero del Wifi y luego haga click en conectar.
- Introduzca la clave WPA. La clave WPA está en la parte trasera del dispositivo. A continuación guarde.

b) Para iPhone/iPad

- Seleccione Ajustes y General, luego vaya a ”Red” y Wi-Fi.
- Seleccione SSID “GP04P-xxxx” o pulse el botón trasero del Wifi y luego haga click en conectar.
- Introduzca la clave WPA. La clave WPA está en la parte trasera del dispositivo. A continuación guarde.

4 Resetear Wi-Fi de bolsillo

Si tiene problemas con lo que sea, pulse el botón de encendido más de 10s. Encienda el Wifi y pulse el botón Reset.



5 Componentes

1. Dispositivo Wifi de bolsillo.
2. Cargador AC
3. Cable USB
4. Este Manual

- Acciones Prohibidas -

- No abra el Wifi de bolsillo.
- No quite la tarjeta SIM del dispositivo.
- No lo use fuera de Japón. Si lo haces, te harán pagar una tasa de Roaming ilimitada.

Si no puede contactar, llámenos a:

Teléfono 080-3452-7100

✂ Soporte técnico

Teléfono 03-4455-3935