

INSTRUCTION pour HTC EVO

French Instruction for HTC EVO

1. Comment téléphoner

Pour un appel international

0037 – 611 + code pays + indicatif + numéro + #

Pour un appel national

0037-611 + numéro de téléphone JAPONAIS

(0037-611-03-1234-5678,0037-611-080-2345-0987)

ou

Avec un numéro de téléphone direct pour 42JPY/Min.

03-345-1234 or 080-1234-1234 etc.

2. L'envoi de SMS

à l'extérieur du Japon coûte 100Yen/ SMS. Nous vous recommandons les e-mails.

3. Réglages du partage de connexion wifi

1) Réglages > Sans fil et réseau

2) Réglage de partage de connexion wifi. Obtenez le code WAP

3) Retour à sans-fil et réseau. Sélectionner WIMAX(40MBPS)

4) Sélectionnez partage de connexion wifi

4. Clavier.

Ce téléphone est configuré en anglais, mais vous pouvez écrire en japonais. Si vous voulez écrire en anglais, vérifiez le mode d'écriture en bas à gauche du clavier

“文 字”.

あ A 1 Sélectionnez A or 1 pour écrire en anglais.

5. Remise à zéro du téléphone

Par mesure de sécurité, remettez le téléphone à zéro quand vous le rendez.

> Réglages > Stockage téléphone et SD > Réglages d'usine

6. Batterie supplémentaire

Le HTC EVO supporte le partage de connexion wifi mais nécessite beaucoup d'énergie. Veuillez utiliser la batterie supplémentaire.

1) Rechargez la batterie

Branchez le chargeur et la batterie. Une charge complète dure environ 7h.

2) Rechargez le HTC EVO

Connectez le HTC EVO avec le câble USB.

Pressez le bouton de batterie pour commencer la charge

À renvoyer lors du retour

1) Téléphone

2) Le chargeur AC

3) Le câble USB

4) Manuel d'instruction

- Actions interdites -

- Ne jailbreakez pas, sous peine de facturation (remise en état, transfert des paquets, etc.)

- N'utilisez pas à l'extérieur du Japon pour ne pas payer les frais d'itinérance.

✕Support client

Téléphone 03-4455-3935

N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème.

Phone 080-3452-7100