

HTC EVO 용 설명서

Korean Instruction for HTC EVO

1. 전화 걸기

국제 전화

0037-611 + 국가번호 + 지역번호 + 전화번호+번호+#

국내 전화

0037-611 + 일본 전화번호

(0037-611-03-1234-5678,

0037-611-080-2345-0987)

또는

03-345-1234 또는 080-1234-1234 등 다이렉트 전화 번호를 사용할 수 있으며 분당 42 엔의 비용이 발생합니다.

2. 일본 국외에서 SMS 을 보내면 건당 100 엔의 비용이 발생합니다. 이메일 사용을 권장합니다.

3. Wifi 테더링 설정

1) 설정 > 무선 및 네트워크.

2) Wifi 테더링 설정, WAP 코드 얻기.

3) 무선 및 네트워크로 돌아와 WIMAX(40MBPS)를 선택

4) Wifi 테더링을 선택

4. 키보드.

이 전화기는 영어로 설정되어 있습니다. 하지만 일본어를 입력할 수 있습니다. 영어만 사용하시려면 키보드 좌측 하단의 입력 모드를 확인하십시오

“文 字“.

あ A 1 영어 입력을 사용하시려면 A 또는 1 을 선택하십시오.

5. 전화기 초기화.

귀하의 보안을 위해 전화기를 초기화하고 반납하십시오.
설정>SD 및 전화기 저장공간 > 공장 데이터 초기화

6. 추가 배터리

HTC EVO 는 Wifi 테더링을 지원합니다. 그러나 전원 소모가 크므로 추가 배터리를 사용하십시오.

1) 배터리 충전

AC 충전기에 배터리를 장착하고 전원을 연결합니다.
완전 충전까지 7 시간 정도 소요됩니다.

2) HTC EVO 충전

배터리와 HTC EVO 를 USB 케이블로 연결합니다.
배터리 버튼을 누르고 충전을 시작합니다.

반납 체크리스트

- 1) 전화기 본체
- 2) AC 충전기
- 3) USB 케이블
- 4) 설명서

-금지 사항 -

-탈옥(Jailbreak)을 설치하지 마십시오. 설치하면 모든 비용이 청구됩니다(복구, 모든 패킷 전송 비용 등)
-일본 외 국가에서 기기를 사용하지 마십시오. 일본 외 국가에서 사용하면, 로밍 비용을 지불해야 합니다.

※ 지원센터

전화 03-4455-3935

연결이 안되면 080-3452-7100 으로 연락해 주십시오