

วิธีการใช้งาน สำหรับ HTC EVO

Thai Instruction for HTC EVO

1. วิธีใช้โทรศัพท์

เพื่อโทรไปต่างประเทศ

0037 — 611 + รหัสประเทศ + รหัสพื้นที่ + หมายเลข+#

เพื่อโทรภายในประเทศ

0037-611 + หมายเลขโทรศัพท์ญี่ปุ่น

(0037-611-03-1234-5678,0037-611-080-2345-0987)

หรือ

หากคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์โดยตรง คุณจะเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา 42 เยน/นาที
03-345-1234 or 080-1234-1234 หรืออื่นๆ

2. การส่งข้อความสั้น (SMS) ไปภายนอกประเทศญี่ปุ่นจะเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา 100 เยน/ข้อความ เราขอแนะนำให้คุณใช้อีเมลแทน

3. การตั้งค่า Wifi tethering

- 1) ไปที่ Setting > Wireless & Network.
- 2) ไปที่ Wifi tethering setting, เอา WAP code มา
- 3) กลับไปที่ Wireless & Network เลือก WIMAX(40MBPS)
- 4) เลือก Wifi tethering

4. แป้นพิมพ์

โท ศัพท์นี้ปรับตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถป้อนค่าเป็นภาษาญี่ปุ่นได้
ถ้าคุณใช้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบโหมดการป้อนข้อมูลที่ตรงด้านล่างซ้ายของแป้นพิมพ์
“文字”.

あ A 1 กรุณาเลือก A หรือ 1 สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษ

5. การรีเซ็ตโทรศัพท์

เพื่อความปลอดภัยของคุณ กรุณารีเซ็ตโทรศัพท์เมื่อคุณส่งเครื่องคืน
>GOTO Setting>SD&Phone storage>Factory data reset

6. แบตเตอรี่พิเศษ

HTC EVO สนับสนุนการทำ Wifi Support tethering

แต่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก กรุณาใช้แบตเตอรี่พิเศษ

1) ชาร์จแบตเตอรี่

เสียบสายเคเบิล AC charger พร้อมแบตเตอรี่
จากนั้นนำไปเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมียที่ผนัง ชาร์จจนเต็มใช้เวลาประมาณ 7
ชั่วโมง

2) ชาร์จ HTC EVO

ใส่แบตเตอรี่ และต่อ HTC EVO ด้วยสาย USB
กดปุ่มแบตเตอรี่ จากนั้นเริ่มการชาร์จ

รายการสิ่งที่ต้องส่งคืน

- 1) ตัวเครื่องโทรศัพท์
- 2) เคเบิลชาร์จ AC
- 3) สาย USB
- 4) คู่มือเล่มนี้

- ข้อที่ห้ามกระทำ -

-ห้ามทำ jailbreak, ถ้าคุณทำ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด (เช่น ค่ากู้คืนข้อมูล,
ค่าธรรมเนียมในการโอนแพ็คเกจทั้งหมด และอื่นๆ)

-ห้ามใช้งานนอกประเทศญี่ปุ่น หากคุณใช้ภายนอกประเทศญี่ปุ่น
คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโรมมิ่งแพงมาก

✳️ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ

โทรศัพท์ 03-4455-3935

หากคุณไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาโทรไปที่เบอร์ 080-3452-7100